

## INFORMAZIONI E CONSIGLI IMPORTANTI

- Sono duplicabili solo telecomandi con frequenza 433Mhz e codifica "fissa".
- Se non riesci a completare il reset, riprova con maggiore contemporaneità nella pressione dei tasti A e B, se continua a non funzionare, contattaci e ti aiutiamo noi nella configurazione.
- Se alla pressione continuata, il LED non si accende, contattaci.
- Se il LED lampeggia diversamente dalla procedura consigliata prova a rimuovere per almeno 24 ore la batteria e riprova la procedura.
- Prima di contattarci procurati marca e modello del telecomando originale. Se non li conosci, inviaci una foto del tuo telecomando.
- Le richieste di verifica di compatibilità o assistenza inviate via email saranno gestite in massimo 48 ore lavorative.

E' consigliabile utilizzare sempre il telecomando originale, per effettuare la duplicazione.



WALLMALL

### TELECOMANDO/DUPLICATORE UNIVERSALE

• LED BLU

### A FREQUENZA 433,92MHZ CON CODIFICA FISSA.



Se ti accorgi di avere un telecomando con frequenza e codifica diversa, oppure ritieni che i nostri telecomandi siano difettosi, **prima di darci un Feedback neutro o negativo contattaci e troveremo insieme una soluzione. Siamo sempre disponibili alla restituzione, al rimborso o alla sostituzione.**



TCL/43301\_REV1019



**HAI BISOGNO DI  
COMUNICARE  
CON NOI**



**SCRIVI**  
info@wallmall.it



**HAI BISOGNO DI  
ASSISTENZA  
TECNICA**



**SCRIVI**  
assistenza@wallmall.it

# PROCEDURA DI CONFIGURAZIONE

## Cancellazione della memoria esistente:

Questa operazione deve essere effettuata una sola volta.



- 1** Premere contemporaneamente i tasti A e B del Telecomando fino a che il led non inizi a lampeggiare in modo costante
- 2** Rilasciare i tasti per cancellare la memoria di entrambe le memoria.

A questo punto la procedura di cancellazione è avvenuta con successo!

## Programmazione del telecomando:



Sistemare il telecomando originale di fronte al nostro radiocomando da duplicare



Premere contemporaneamente il tasto da duplicare sul Telecomando originale ed il tasto da programmare sul Telecomando acquistato (A o B).

Il LED inizierà a lampeggiare in modo costante, dopo circa 3 secondi rilasciare i tasti.

Ripetere la stessa procedura per programmare gli altri tasti del Telecomando.